

## 時刻設定

本機の時計を合わせます。

## 1 方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で、設定する項目を選ぶ



## 2 番号ボタンで日時を設定します

## 3 方向ボタン(▲/▼)で、[AM]または[PM]を設定する

## 4 [OK]を選び、「決定」を押す

時計が動きはじめます。

## 画面表示

本機の動作状態(「▶」など)を画面に表示するかどうかを設定します。

入：

「▶」などの動作状態を画面に表示します。

切：

「▶」などの動作状態を画面に表示しません。

## 操作音設定

本機を操作したときの操作音の有無を設定します。

入：

操作音が鳴ります。

切：

操作音が鳴りません。

## スクリーンセーバー

静止画像状態が続くと、テレビ画面の焼付きが起こることがあります。これを防止する機能です。これらの機能は、テレビ画面の焼付き軽減のための機能であり、テレビ画面の焼付き防止を保証するものではありません。

## 自動電源オフ：

静止画が約20分間続くと、本機の電源が自動的に切れます。

入：

静止画が約20分間続くと、スクリーンセーバーが働きます。

切：

スクリーンセーバーは働きません。

## メニュー背景

画面に表示させて使う操作ツールのパターンを選びます。

1 : 2 : 3

## メンテナンス

## 設定を出荷時に戻す

(▶51ページ)の表にあるすべての設定の内容を、工場出荷時の初期値に戻します。

方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び、「決定」を押します。

## ソフトダウンロード開始

イーサネット通信を使って、東芝サーバーから最新のファームウェアのダウンロードをします。

ダウンロードによって、本機の内部のプログラムが最新のものに更新されます。(本機の操作方法は変わりません。ダウンロード前と同じようにお使いいただけます。)

ご利用になるには、本機をブロードバンド常時接続のインターネット環境に接続する必要があります。接続方法は、「ネット機能」章をご覧ください。

更新を行なう場合は、「はい」を選び、「決定」を押します。「はい」を選んだあと、サーバ上に更新情報がない場合は、メッセージが表示され、ダウンロードは行なわれません。



- ダウンロード中は、電源プラグを抜かないでください。ファームウェアのダウンロードの書き込みが中止され、正常に動作しなくなる場合があります。動作しなくなった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■ ファームウェアのバージョンの確認方法

「ソフトダウンロード開始」を選び、「決定」を押すと、現在のバージョンが表示されます。

## Persistent Storage

コンテンツ用のメモリーを管理する機能です。

設定の内容はコンテンツによって変わります。実際の表示にしたがって操作してください。